



**VIS GATOR BASE SCREWS**

Date de révision de la FT (jj/mm/aaaa): 24/01/2022

# FICHE TECHNIQUE

**Mise à jour:**

24 janvier 2022

Assurez-vous d'avoir en main une fiche technique à jour.

Composez le **1-866-212-1611** ou le (450) 624-1611 pour Canada et les États-Unis

**Description:**

Les **VIS GATOR BASE** sont fixées à tous les deux orifices des bordures Gator et sont ancrées aux panneaux **Gator Base** afin de retenir et renforcer le pourtour et créer un support latéral continu.


**Caractéristiques:**

- Utilisez avec toute installation **Gator Base**
- Utilisez avec les bordures Gator Edges: **Rigid** et **Flex, Mini** et **Tile**
- Renforce le périmètre extérieur
- Créer un support latéral résistant
- Verrouillage de tous les composantes en une seule
- Utiliser les **VIS GATOR BASE** pour fixer la **bordure Gator** à la **Gator Base**.

**Utilisations:**

Utiliser les **VIS GATOR BASE** pour fixer la **bordure Gator** à la **Gator Base**.

**Instructions d'installation:**



**ÉTAPE 1** Elle peut être vissée avant ou après l'installation du pavage.

**ÉTAPE 2** Assurez-vous que les **bordures Gator Edge** sont fermement installées contre les unités de pavage. La **Gator Base** doit être 15 cm (6") plus large de tous les côtés que la zone pavée.

**ÉTAPE 3** Lorsque vous utilisez des **VIS GATOR BASE**, installez une vis à tous les deux orifices et à chaque jonction des bordures pour assurer un support latéral continu.



**Emballage:**

**Produit**

**Unités par emballage**

**Emballage par boîte**

**Vis Gator Base Screws** 1/8 LD bouchon d'ancrage (50 unités)

20